



NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A OŠETŘENÍ

I. Všeobecně

Vybrali jste si značkový výrobek **stool**, srdečně děkujeme. Naše produkty jsou vyrobeny z přírodních materiálů, jako je dřevo, kůže, aj. Přírodní charakter dokládá barevná proměnlivost, růstové vady dřeva, změny textury dřeva nebo trhliny. V žádném případě se nejedná o vady, právě naopak. S každým výrobkem "**stool**" totiž získáváte nezaměnitelný originální kus nábytku. Můžete si být jistí, že stejný produkt, který máte Vy, už nikdo jiný mít nebude. Pravidelná a odborná péče prodlužuje životnost každého výrobku a tím i Vaši spokojenost s jeho užíváním. Dovolte nám proto seznámit Vás s informacemi, jak nejlépe výrobek **stool** používat a šetrně ošetřovat.

II. Okolní prostředí

Stejně jako nám lidem škodí extrémní vlivy prostředí, podobné je to i s nábytkem vyrobeným z přírodních materiálů. Nestandardní relativní vlhkost prostředí (menší než 40 % nebo naopak větší než 60 %) může mít na výrobek negativní vliv a způsobit jeho tvarovou deformaci. Pokud je výrobek vystaven přímému slunečnímu záření nebo jinému tepelnému zdroji (krby, kamna, topení aj.) může dojít k postupným změnám barevných odstínů nebo k praskání dřevěných částí. Je to jev běžný, se kterým se setkáváme kdekoliv v prostředí našeho života. Součástí okolního prostředí jsou i drápky domácích mazlíčků, kovové části oděvu a tvrdé švy, kuchyňské nože a jiné ostré předměty, jejichž neopatrným zacházením může dojít k poškrábání a poškození povrchu dřeva.

III. Dřevěné části a transparentní tmel - pryskyřice

Naše výrobky tvoříme z masivu, výhradně tvrdého dřeva. Každý kus dřeva má svůj jedinečný charakter a kresbu, proto nelze vyrobit dva naprosto stejné výrobky nebo zajistit, aby stolový plát a navazující desky měly shodný vzhled. Suky nebo dřevěné paprsky patří k přirozeným růstovým vlastnostem. Na našich výrobcích se můžete setkat se sukou a výraznými prasklinami, které dokládají přírodní původ materiálu. Právě zachování co nejvíce přírodního charakteru dřeva je obsaženo v technologickém pos-tupu a vývoji našich výrobků. Každý ojedinělý detail, suk, prasklina atp. je zakonzervován transparentním tmelem (pryskyřicí). Jako přírodní materiál dřevo neustále dýchá a reaguje na okolní prostředí. Díky tomu může dojít během životnosti dřevěného výrobku k drobným vlasovým trhlinám. Negativní vliv na povrch má působení tekutin, které mohou prosáknout a způsobit fleky nebo kolečka po sklenicích apod. Rozlité tekutiny doporučujeme ihned vytřít do sucha. K poškození transparentního tmelu (pryskyřice) nebo barevné změně olejovaného povrchu může dojít i odložením horkého nádobí. Tomuto nežádoucímu jevu lze zabránit šetrným zacházením a používáním podložek pod nádobí.

Ošetřování olejovaného povrchu

Povrchové dokončení olejováním vyžaduje pravidelnou péči a preventivní šetrné zacházení. Prach z dřevěných částí výrobku odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou z materiálu, který nepouští vlákna (bavlna, len). Rozlité tekutiny ihned z povrchu odsajte pomocí textilní nebo papírové utěrky, tak aby jste tekutinu po povrchu zbytečně nerozsmazávali. Poté povrch setřete dobře vyždímaným hadříkem ve směru vláken dřeva a ihned vytřete do sucha. Větší znečištění rovněž nenechávejte na povrchu zaschnout, ale ihned je odstraňte a povrch setřete stejným postupem. Olejovaný nábytek doporučujeme pravidelně kontrolovat a v případě potřeby ošetřit povrch novým nánosem oleje. Během výroby může dřevo absorbovat olej nerovnoměrně, a proto může být povrch na některých místech na dotek drsnější nebo pórovitý. Samotný olej také přirozeně vysychá.



NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A OŠETŘENÍ

Drsná a odřená místa, lesklé okraje, skvrny, drobné škrábance, zašpinění od bot apod, lze také opravit novým nánosem oleje. Pokud použijete prostředek k ošetřování olejovaných povrchů, řiďte se pokyny výrobce a přípravek otestujte nejdříve na méně viditelném místě. **Nikdy nepoužívejte koncentrované nebo abrazivní čisticí prostředky (brusné a leštící pasty, prášky), došlo by k narušení a poškrábání olejované plochy včetně pryskyřičného tmelu.**

IV. Ošetřování ostatních částí

Ostatní části výrobku můžete čistit **běžnými čisticími prostředky určenými pro jednotlivé materiály** (plast, kov, sklo, kůže aj.). Při použití se řiďte pokyny výrobce a přípravek otestujte nejdříve na méně viditelném místě. Větší znečištění lze odstranit vlažnou vodou. Povrch pak vytřete měkkým bavlněným hadříkem dosucha. **Aby nedošlo k poškození materiálu výrobku nebo podlahy, doporučujeme každých 6 měsíců kontrolovat opotřebení kluzáků (zejm. filcových a plastových).**

Na všechny ostatní materiály nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla a ředidla (aceton, benzin, trichlorethylen) nebo čisticí pasty s abrazivním účinkem.

V. Údržba kuchyňských a servírovacích prkének z masivu

Aby nedošlo k poškození materiálu výrobku, doporučujeme:

- masivní prkénko nepatří do myčky
- dřevo nemá rádo extrémní změny teplot a vlhka, vyhněte se tedy vystavování produktů na mráz nebo přímému slunci
- po použití je dobré prkénko hned otřít vlhkým hadříkem nebo houbičkou a před uložením nechte zaschnout
- dřevěné produkty nesmí stát delší dobu ve vodě, proto je nenechávejte po umytí stát v odkapané vodě ani v dřezu s vodou
- pokud budou na prkénku výrazné zářezy, je vhodné ho časem přebrousit jemným brusným papírem a naolejovat